

# GUIDA AI SIMBOLI DEL LAVAGGIO

## LAVAGGIO



**NESSUN TRATTINO**  
programma di lavaggio a velocità massima (es. cotone)



**UN TRATTINO**  
programma di lavaggio a velocità media (es. sintetici)



**DUE TRATTINI**  
programma di lavaggio a velocità ridotta (es. lana)



**NON LAVARE**



**LAVARE ESCLUSIVAMENTE A MANO**

## ASCIUGATURA

I SIMBOLI RIGUARDANTI L'ASCIUGATURA SONO QUELLI CHE HANNO UNA CORNICE QUADRATA:



**NESSUN PUNTO AL CENTRO**  
Asciugatura senza restrizioni di temperatura.



**DUE PUNTI AL CENTRO**  
Asciugatura a temperatura normale.



**UN PUNTO**  
Asciugatura a bassa temperatura (60° massimo).



**CROCE**  
Non utilizzare l'asciugatrice.



ASCIUGATURA IN POSIZIONE VERTICALE (APPESO) DOPO AVER STRIZZATO O CENTRIFUGATO.



ASCIUGATURA SU SUPERFICIE PIANA (DISTESO).



ASCIUGATURA IN POSIZIONE VERTICALE (APPESO) SENZA AVER STRIZZATO NÉ CENTRIFUGATO.

## LAVAGGIO A SECCO

I SIMBOLI DEL LAVAGGIO A SECCO SONO RAPPRESENTATI CON DEI CERCHI AVENTI UNA LETTERA AL CENTRO, CHE SI RIFERISCE AI SOLVENTI ADATTI AL TIPO DI TESSUTO.



Le lettere nel cerchio indicano quali solventi sono adatti al lavaggio del capo, e questi simboli vengono utilizzati unicamente dal personale delle lavanderie a secco.



Non lavare a secco.

## STIRATURA



**FERRO MOLTO CALDO**  
(200°)



**FERRO CALDO**  
(150°)



**FERRO FREDDO**  
(110°)



**NON STIRARE**

## CANDEGGIO

LA CANDEGGINA È USATA PER DISINFETTARE I BAGNI, LAVANDINI, ETC. NON VA CONFUSA CON GLI AGENTI SBIANCANTI CONTENUTI IN MOLTI DETERSIVI IN POLVERE. IL SIMBOLO DELLA CANDEGGINA È UN TRIANGOLO. SE VUOI USARE CANDEGGINA LIQUIDA NEL TUO LAVAGGIO CONTROLLA SEMPRE IL SIMBOLO SULL'ETICHETTA.



SI PUÒ CANDEGGIARE.



SI PUÒ CANDEGGIARE SOLO CON OSSIGENO (NO CLORO).



NON CANDEGGIARE.